

彩色摄像机 使用说明书

承蒙惠购 Infinova彩色摄像机, 瑾表示衷心感谢

为了使您的新摄像机发挥最佳效果,使用之前请仔细阅读本说明书,并妥善保存,以便随时查阅。

警告:

- 请确保本机的电源供应提供接地保护 (例如采用三芯单相插座供电)。否则可能因雷击或强电磁干扰等因 素导致本机发生故障。
- 为了防止火灾或免遭电击,请不要将本机暴露在雨中或放置在潮湿的地方。

由于改善外观,本说明书中记载的数据可能会有变更,恕不另行通知。

《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容

关于环保使用期限




此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用 期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定,从制造日 期开始到此图标标出的期限为止(环保使用期限)既不会污染环境也不 会产生对人体有害的物质。

环保使用期限

关于产品中的有毒、有害物质

	有毒或有害物质、元素					
零件名称	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	0	0	0	0	0
机箱	×	0	0	0	0	0
光学系统	×	0	0	0	0	0
其他附件	×	0	0	0	0	0

- 〇: 此零件中的每个均匀材料所含有毒、有害物质的量在SJ/T 11363-2006标准规定的 范围之内。
- 此零件中至少有一种均匀材料含有有毒、有害物质的量超过了SJ/T 11363-2006标 准的规定。



注意事项

- 如果白点校正不能正常实施,图像可能出现异常。一定要按照下述步骤(白点校正→1)进行操作。另 外,没有白点时,请不要实施白点校正。
- 如果将 AGC 开关设置于 ON,在黑暗的地方可自动提高灵敏度,此时,画面上可能出现噪点,这不属于故
- 如果 D/N 开关设置于 ON,在黑暗的地方图像自动转换为黑白方式。此时灵敏度增加,图像看上去比较粗 躁,并出现白点。在转换显示方式时,图像中亮的部分可能被强调,这不属于故障。
- 如果使用变焦镜头,请在安装镜头之前检查镜头的后焦距,并同时检查镜头的 ALC 和 LEVEL (详细内容请 参考镜头的使用说明书)。
- 在拍摄高亮度物体(如电灯)时,图像中高亮度部分的上下会出现拖尾现象 (SMEAR),也可能在被摄
- ◆ 任和協同先及初译(如色方)时,留家下间先及部为的工厂会出现地产现象(SMEATO,它可能在被放体的周围出现光渗(BLOOMING)现象(特别是在 AES 方式下),这是 CCD 的特性,不是故障。
 ◆ 如果使用 EE 镜头,请将自动电子快门(AES)设定为 "OFF"。如果设定为 "ON",图像可能会出现闪烁现象。使用手动光圈镜头时,请先将此开关设定为 "ON"。
- 在高温的地方使用本机时,摄像机的屏幕上可能出现垂直线条,这是 CCD 的特性,不是故障
- 在非标准色温的照明下或色温超过摄像机许可范围的照明下拍摄时,自动跟踪系统可能不起作用。此时请 将开关设置在"MANU"位置。
- 如果被摄体是单一色彩 (非白色)物体,自动白电路通常会将彩色变为白色。如果摄像机不能获得有关色
- 彩变化的正确预测,前一个白平衡设定值将被保留到被摄体颜色出现较大变化时。
- 在电台或电视发射天线的附近,变压器、马达等产生强电磁波的地方,以及收发报机、手机等发出无线电 波器件的旁边使用摄像机时,图像上可能出现噪波或图像颜色异常。
- 为了节能,在不使用本机时请关闭电源。

使用注意事项

关于保存和使用场所

- 1. 此摄像机只适用于室内,在室外使用时一定要使用防护罩之类的零件。
- 2. 不要在如下场所安装或使用摄像机:
- 可能被雨水淋湿或潮湿的场所。
- 厨房等油烟、蒸气较多的地方。
- 环境温度超出规定范围 (-10 ℃至 50 ℃)的地方。
- 产生腐蚀性气体的地方。
- 放射线、X射线源或强电磁场附近。

可能增加本机图像的噪波或使图像变色。

- 不稳定地地方。 ● 太脏的地方。
- 3. 在产生强电磁波的地方 (如收音机、电视机、变压器或马达的附近)使用本机或放置连接本机的电缆,

镜头安装方法

- 1. 在安装镜头之前,请检查镜头是 C 型接口还是 CS 型接口。 如果使用 C 型接口的镜头,请用十字头改锥拧松后焦距固定螺钉 (M2.6),用手指或改锥转 动后焦距调整环, 改变安装方式。
- 2. 图中所示镜头的螺纹 (b) 的尺寸如下表所示,如果不符合规定,可能会损坏摄像机内部零件或 → B 不能正常安装镜头。请不要使用这类镜头。一定不要将 C 型接口镜头装到 CS 型接口上。

镜头	定位截距 (c)	螺纹 (b)
C型接口镜头	17.526 毫米	10毫米以下
CS 型接口镜头	12.5 毫米	5.5 毫米以下

图中的记号 F 表示焦点。

- 3. 按顺时针方向旋转镜头,将镜头固定在摄像机上,并调节其位置。
- 4. 如果使用带有内装 EE 放大器的自动光圈镜头时,请把开关设置于"VIDEO";如果使用没有 内装 EE 放大器的镜头时,请把开关设置于 "DC"。
- 5. 如果镜头具有自动光圈系统,请在确认了电缆的插脚排列方式后连接镜头电缆。

镜头 插脚编号	DC 光圈 (不含有 EE 放大器)	VIDEO 光圈 (内装 EE 放大器)
1	制动 🕒	9 V (最大 50 mA)
2	制动 ①	未使用
3	驱动 🕀	视频
4	驱动 🖯	GND





→ D

→ E

→ C

1. 接通摄像机的电源,显示图像。

交流24V~(必须使用绝缘电源)或直流12V…

荷攵	廾.
首	口

本机的额定电源是交流 24 V (50 Hz),一定要在规定电压下使用本机。

交流 24 V 电源应为初级绝缘电源。

使用高于额定电压的电源可能损坏本机,甚至导致冒烟、起火。当摄像机出故障时应立刻切断电源,

连接了高于额定电压的电源时,即使机器外观和运转都没有出现异常现象,机器内部的零件也可能受 到损伤。此时请立刻与 Infinova 维修中心联系 (收费修理)。

- 严禁同时连接直流 12 V 和交流 24 V 电源。
- 使用直流 12 V 电源时,一定要正确连接电源的正负级。
- 2. 连接视频监视器等(75 ohm)。
- 3. 将摄像机安装在三脚架、固定式支架或云台上时,请使用图中 (d) 所示的防护孔。 把摄像机装到墙壁或天花板上时需特别小心。

由于安装不正确而造成的所有损失,本公司不承担任何责任。

- 从底部安装


如图①所示,出厂时摄像机安装板被安装在摄像机的底部,安装孔的尺寸为标准摄像机用 盘头螺钉的尺寸 (1/4-20 UNC),示例为固定式支架或云台的安装方法。

如图 ② 所示,卸下两个固定螺钉后,从摄像机底部卸下摄像机安装板 (e),并将其装到摄像 机的上部,然后如图③ 所示,将摄像机装到固定式支架上。确认在安装摄像机安装板 (e) 时 是否使用了两个原配螺钉,太长的螺钉(超过5mm)可能会损坏摄像机内部的零件。(本 机是室内用摄像机。)

- 请委托专业人员更改摄像机固定位置。
- 安装摄像机螺钉的长度一定要在 5 mm 到 7 mm 之间。

● 将本机安装在墙壁或天花板上时需要特别小心谨慎,非专业人员请勿擅自进行安装,如果本 机掉下可能造成人身伤害及意外事故。一定要请专业人员安装本机。

- 将本机安装在固定支架、云台等处时,必须使用本机上的防转孔固定本机,以防摄像机掉落。 ● 为了防止掉落,请使用金属链、钢缆等类似物体等将摄像机固定到具有足够强度的部位。如
- 图 F 所示,使用本机上部的黑色螺钉安装保护钢缆,改变摄像机安装板的位置时也要改变保 护钢缆的固定面。
- 指定螺钉 (M2.6 × 4 mm)
 - 定不要使用超出规定长度的螺钉,否则会损坏内部零件。
- 使用的保护钢缆越短越好。
- 使用具有足够强度的保护钢缆,接头应可以承受摄像机、镜头和固定支架的重量。
- 为了防止摄像机掉落,请使用保护钢缆将摄像机连接到有足够强度的位置 (房梁或管道)。



规格

成像器件 : 1/3 英寸行间传送方式 CCD

有效像素 : 752 (H) \times 582 (V)

同步方式

同步耦合 (限于电源为 50 Hz 的地区) 扫描频率 : 15.625 kHz (H) \times 50 Hz (V)

: 550 标准电视线 分辨率

: 复合视频信号 1 Vp-p, 75 ohm, 非平衡 视频输出

视频信噪比 : 50 dB (AGC OFF) 所需最低照度

:彩色方式: 0.35 lx (标准, F1.2, 25 %, AGC ON) 黑白方式: 0.24 lx (标准, F1.2, 25 %, AGC ON)

镜头接口 : C/CS 型接口 电源功耗

: 交流 24 V, 50/60 Hz, 直流12 V, 300mA

环境温度 : -10°C 至 50°C (使用温度) 0°C 至 40°C (推荐温度)

重量 : 340g

外形尺寸 (单位: mm)

(外观和规格可能会有变化, 恕不另行通知。)



Infinova® is a Registered Trademark owned by Infinova. Infinova® is a Registered Trademark in Japan, the U.S.A., China and many other countries. 镜头调整

按照上述连接方法连接摄像机,打开电源,监视器上显示图像后检查图像。摄像机在出厂时已被 调整到最佳状态,但是根据被摄体的状态或镜头组合的不同可能需要进一步调整。如果图像看起 来不自然,请实施如下调整。

→ G

 \rightarrow H

LEVEL 的调整

监视器画面	LEVEL 旋钮的旋转方向		
太亮	逆时针方向 (朝 L 方向)		
太暗	顺时针方向 (朝 H 方向)		

ALC 的调整

监视器画面	ALC 旋钮旋转方向	
画面的部分 (高亮度部分) 出现晕光	顺时针方向(朝 Pk 方向)	
画面的其他部分 (除高亮度部分) 太暗	逆时针方向 (朝 Av 方向)	

- 如果灵敏度调整旋钮 LEVEL 旋转地太接近 L, 摄像机的 AGC 功能起作用, 灵敏度增加, 图像 看上去比较粗糙,
- 如果视频光圈镜头的感光度(LEVEL)设置得太低,可能出现图像抖动等异常现象,还可能 导致光圈开关失控。此时,首先把镜头上的 LEVEL 电位器设置到 H (开放光圈)位置,然后 把它调整到最佳位置。

后焦距的调整

后焦距在出厂时被调整到 CS 型接口镜头的最佳位置,如果使用不同的镜头或将接口更换为 C 型 接口时,则需重新调整后焦距。请按下述方法进行调整:

如果转动镜头的焦距环,焦点仍不能吻合时,请按照下述方法调整后焦距。

- 1. 用改锥向逆时针方向 (▶) 旋松后焦距固定螺钉。
- 2. 拍摄含有细微花纹的图像。
- 3. 将镜头的焦距环设置到∞。
- 4. 旋转后焦距调节环, 使焦点处于最佳状态。
- 5. 用改锥向顺时针方向 () 旋紧后焦距固定螺钉。
- *当使用变焦镜头时,请在广角和望远之间反复调整焦距。

使用 FOCUS ADJUST 按钮 调整镜头焦点。

按按钮❶,镜头光圈将打开约30秒缩小景深,以方便调节成像焦点。 在按下按钮 时自动电子快门生效,可能出现屏闪,这是正常现象。

开关设定

白点校正 CCD 具有一个普遍特性,就是在屏幕上可能会出现白点。按下列步骤进行操作,以减少白点数

- 1. 盖上镜头盖, 打开摄像机的电源, 预热 30 分钟。
- 2. 取下标签,用细棒按住开关2秒钟以上。
- *请勿使用金属棒。
- *本机的白点校正功能不能保证校正所有白点。

同步耦合 (只适用于 50 Hz 电源地区)

为使摄像机与电源频率同步,请按下列步骤将此开关设置为 LL 方式:

1. 把开关 6 设置于 "LL"。

2. 把开关 6 设置于 "PHASE"。

3. 按 ② 的+或-按钮调整相位。

使用按钮 ❷ 调节相位,使多通道示波器上显示的摄像机垂直相位与另一台摄像机 (或系统) 的垂直相位吻合。

若要返回初始设定,请按❸ "RESET"按钮。

白平衡能够在色温 2300K 至 10000K 之间进行调整。当开关 设置于 "AUTO"时,本机自动 调整白平衡。

*在 AGC 和 AES 开关设置为 "ON",且本机与交流 24 V 电源同步的状态下使用自动光圈镜头 时,如果自动跟踪白平衡变得紊乱,请将开关 设置于 "LL"

*在 AGC 和 AES 开关设置为 "ON",且本机与直流 12 V 电源同步的状态下使用手动光圈镜头 时,如果自动跟踪白平衡变得紊乱,请调节或关闭镜头上的光圈环。

按下列步骤手调白平衡:

- 1. 把开关 **⑦**设置于 "MANU"。
- 2. 开关 **⑤**设置于 "WHT.BAL"。
- 3. 按下 ② 的 "R" 按钮增加红色成份,按 "B" 按钮增加蓝色成份。若要返回初始设定,请按❸ "RESET"按钮。

在荧光灯等人工照明条件下,有时无法手调白平衡。

BLC (逆光补偿)

开关❸可以改善由于逆光所引起的图像暗的现象。

拍摄逆光物体时请把本开关设置为 "ON"。

AES (自动电子快门)

使用手动光圈镜头时将开关 ⑨ 设置为 "ON",可自动调整图像亮度。此时,镜头的快门速度将 根据被摄体的亮度变化。

*由于 AES 电路的机械原理,在拍摄一定亮度的物体时图像可能发生抖动现象,这是正常现象。

AGC (自动增益控制)

在摄像机周围的亮度变暗时, 开关 ⑩ 能自动提高摄像机的灵敏度。

ON : AGC 有效。 : AGC 无效。 OFF

D/N (日夜转换)

打开开关❶,可以在亮度连续变化的环境下(白天/黑夜)进行拍摄。当被摄体有足够的亮度 时摄像机处于彩色方式,当被摄体较暗时摄像机转换为黑白方式。在黑白方式下,AGC 与设定无 关, 总是处于有效状态。

CRT/LCD

开关 4 用于设定监视器的种类。

您可以根据使用监视器的种类改变视频输出的设定, 选择适当的方式。

LCD : 使用 LCD 监视器时选择此项目。

CRT : 使用 CRT 监视器时选择此项目。

→ K